


System für saubere Luft

1200i PRO



AIR8

Inhalt

Warnung beim Auspacken	4
Sicherheitshinweise	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Technische Daten	6
Gerätebeschreibung	6
Inbetriebnahme	7
WIFI Verbindung	9
Austausch des Filters	12
Wartung	13

Warnung beim Auspacken

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken des Gerätes, dass keine Transportschäden aufgetreten sind und dass Ihre Bestellung vollständig ist. Im Falle einer Beschädigung oder einer unvollständigen Lieferung kontaktieren Sie uns unter support@air8.tech oder +34 933 028 640.

Werfen Sie den Originalkarton nicht sofort weg. Er kann für die Verpackung wiederverwendet werden, falls Sie das Gerät zurückschicken müssen.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial verantwortungsbewusst. Verpackungsmaterial sollte von Kindern ferngehalten werden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Wenn Sie die Sicherheitshinweise nicht befolgen, können Sie sich einem elektrischen Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen/Tod aussetzen. Der Versuch, diesen Luftreiniger zu warten oder reparieren, führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu schweren Verletzungen des Benutzers und/oder zu erheblichen Schäden am Gerät führen.

Versuchen Sie im Falle einer Beschädigung nicht, das Gerät selbst zu reparieren - wenden Sie sich für solche Fällen immer an unsere AIR8-Spezialisten.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise für den Fall auf, dass sie in Zukunft benötigt werden.

- Nehmen Sie den Stecker vom Netz, bevor Sie das Gerät öffnen.
- Ziehen Sie den Stecker stets durch Festhalten am Stecker selbst und leichtes Ziehen aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals an der Schnur, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Spannung von 220-240V.
- Überprüfen Sie den Netzstecker vor dem Einstecken.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie den Luftreiniger nie, wenn er nicht vollständig zusammgebaut ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Luftein- und -auslässe des Geräts, da dies zu einem Kurzschluss führen kann. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Reichweite von Kindern betrieben wird.
- Führen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen hindurch oder decken Sie es mit Teppichen ab.
- Platzieren Sie das Kabel nicht in der Nähe einer beheizten Oberfläche.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht gegen oder um scharfe Ecken und Kanten. Dies könnte zu Verletzungen des Benutzers oder zur Beschädigung des Kabels führen.
- Verwenden Sie das Netzkabel niemals zum Aufnehmen, Tragen, Ziehen, Ziehen oder Anheben des Luftreinigers.
- Verwenden Sie den EIN/AUS-Schalter, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- Verwenden Sie den Stecker nicht, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Bevor Sie das Gerät austauschen, schalten Sie es aus und nehmen Sie den Stecker vom Netz.
- Versuchen Sie nicht, die Luftein- oder -auslässe mit scharfen Gegenständen zu reinigen.
- Stellen Sie kein Wasser in oder auf das Gerät.
- Sprühen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten auf/in das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem feuchten Raum (z.B. Badezimmer). Gefahr von Stromschlag oder Stromübertragung.

- Verwenden Sie in der Nähe des Gerätes keine Haarsprays, Verdüner oder brennbare Gase, da Brand- und Explosionsgefahr besteht.
- Wenn im gleichen Raum und zur gleichen Zeit wie das Gerät Kerzen oder Gasöfen in Betrieb sind, öffnen Sie gelegentlich die Fenster.
- Decken Sie den Lufteinlass oder -auslass nicht ab. Dadurch kann der Motor des Ventilators zerstört werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung. Die Kunststoffteile können sich verformen.
- Das Gerät dient nicht als Ventilatorersatz, da es die Lebensdauer des Filters erheblich verkürzt.
- Das Gerät darf nicht in einer Umgebung mit hohem Staub- oder Chlorgehalt eingesetzt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Bewahren Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn die Zuleitung beschädigt ist, stoppen Sie das Gerät und tauschen Sie es sofort aus.
- Bei einer Fehlfunktion des Gerätes schalten Sie es am Hauptschalter aus und trennen Sie es vom Netz.
- Um Störungen zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellen, Fernsehgeräten oder anderen elektrischen Geräten. Ein Abstand von mindestens zwei Metern wird empfohlen.
- Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die körperlich und geistig in der Lage sind, das Gerät gemäss dieser Bedienungsanleitung korrekt zu bedienen, oder die von einer verantwortlichen Person in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden.
- Das Gerät darf nicht mit nassen Händen bedient werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder andere elektrische oder mechanische Einstellungen am Gerät vorzunehmen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung, wie z.B. Plastikfolien, spielen.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und der nächsten Wand.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie den Filter entfernen oder reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen mit guter Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Vorhängen, Gardinen oder anderen leicht beweglichen Gegenständen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine unebene, schräge oder bewegliche Oberfläche, damit es nicht umkippen oder auf den Boden fallen kann.

Bestimmungsgemässe Verwendung

Der Luftreiniger ist nur für die Luftreinigung von Innenräumen mit einer guten Luftzirkulation vorgesehen. Der Anwender muss die in dieser Anleitung angegebenen Betriebsparameter einhalten.

Das Gerät darf nur für den bestimmungsgemässen Gebrauch eingesetzt werden. Ein darüberhinausgehender Gebrauch ist nicht vorgesehen. Für hieraus resultierende Schäden oder Verletzungen jeglicher Art haftet der Benutzer/Betreiber.

Technische Daten

Produktname: 1200i PRO
 Spannung: 220-240V - 50 Hz
 Leistung: 43 – 113W
 CADR (Clean Air Delivery Rate): 1200 m³/h
 Zeitschaltuhr: 1-9 Stunden
 Gewicht: 43,5 kg
 Abmessungen: 132 x 57 x 32 cm
 Geräuschemission: 35 – 53dB

Gerätebeschreibung

Abbildung 1:





Abbildung 2: Display-Anzeigen



Inbetriebnahme

Anschliessen des Gerätes

Wenn Sie das Gerät anschliessen, wird die Betriebsbereitschaft optisch durch das Aufleuchten der Lichter signalisiert.

Beachten Sie: schliessen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an oder aus.

Einschalten

Mit dem Einschaltknopf schalten Sie das Gerät "ein" und "aus".

Standardmässig ist das Gerät auf Handbetrieb und die Lüfterstufe auf Stufe 1 eingestellt.

Geschwindigkeit

Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um die Lüftergeschwindigkeit von 1 bis 3 zu regeln, wenn sich das Gerät im manuellen Modus befindet. Die aktuelle Lüfterstufe wird auf dem Display angezeigt.

Modus

1. Manueller Betrieb

Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit manuell ein.

2. Auto-Modus

Das Gerät stellt die Ventilatorgeschwindigkeit je nach Luftqualität automatisch von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe ein.

3. Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet das Gerät mit der niedrigsten Lüfterdrehzahl für minimale Geräuschbelastung. Abgesehen von der Schlafmodus-Anzeige werden alle anderen Anzeigen ausgeschaltet.

4. Zeitschaltuhr (verfügbar über die App-Steuerung)

Mit dem Timer können Sie die Laufzeit des Gerätes einstellen. Sie können Zeiten zwischen 1 und 9 Stunden wählen.

Sterilisieren

Drücken Sie die Taste, um das UV-GI-Sterilisationslicht ein- oder auszuschalten.

Filter zurücksetzen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, müssen Sie die Anzeige für den Filterzustand erneuern.


Drücken Sie sowohl die Ein/Aus- als auch die Geschwindigkeitstaste für 5 Sekunden. Das Symbol für die Erinnerung an den Filterwechsel blinkt nicht mehr, was bedeutet, dass die Anzeige für den Filterzustand erneuert wurde.

Wenn das Symbol für die Filterwechselerinnerung blinkt, zeigt das Gerät an, dass der HEPA-Filter ausgetauscht werden muss. Erneuern Sie nach dem Auswechseln des Filters die Anzeige für den Filterzustand wie oben beschrieben.

Fernsteuerung

Drücken Sie die Tasten für die jeweilige Funktion.

Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie sie auf den Luftreiniger.



WIFI Verbindung

Bitte beachten Sie, dass das Gerät nur mit 2,4-GHz-Netzwerken kompatibel ist. Wenn Sie ein Netzwerk mit 5-Ghz verwenden, kann es sein, dass Sie sich nicht verbinden können.

Um Ihr Gerät über die App zu steuern, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen:

1. WIFI Aktivierung

Um die WIFI-Verbindung zu aktivieren, drücken Sie die Mode-Taste für 5 Sekunden, bis das Signal ertönt. Das WIFI-Verbindungssymbol erscheint blinkend auf dem Display des Gerätes.

2. Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Smartphone





Laden Sie die "TuyaSmart"-Anwendung herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone. Sie finden sie im App Store oder im Google Play Store, und auch über diesen QR-Code.



3. Befolgen Sie alle erforderlichen Schritte zur Erstellung Ihres Kontos

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem verfügbaren drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Fügen Sie das Gerät zu Ihrer App hinzu, indem Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke klicken.



Es gibt 2 Möglichkeiten, ein Gerät hinzuzufügen:


Option 1 – Manuell hinzufügen

- Wählen Sie die „Manuell hinzufügen“ **1**, gehen Sie dann zu „Kleine Haushaltsgeräte“ **2** und wählen Sie „Luftreiniger“ **3**
- Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger und die WIFI-Funktion (Anzeige blinkt schnell) eingeschaltet sind. Klicken Sie auf „Bestätigen“
- Geben Sie die ID und das Passwort des verfügbaren drahtlosen Netzwerks ein, es muss das gleiche Netzwerk sein, dass das Smartphone verwendet
- Warten Sie bis die Verbindung hergestellt ist, und klicken Sie dann auf „Fertig“
- Steuern Sie Ihr Gerät über die App




Option 2 – Automatisches Scannen

- Wählen Sie die Registerkarte „Auto-Scan“ **1**
- Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste „Verfügbare Geräte Gefunden“ **2**, und klicken Sie auf „Weiter“ **3**, um mit der Verbindung fortzufahren
- Geben Sie die ID und das Passwort des verfügbaren drahtlosen Netzwerks ein, es muss das gleiche Netzwerk sein, dass das Smartphone verwendet
- Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist, und klicken Sie dann auf „Fertig“
- Steuern Sie Ihr Gerät über die App



4. Konfigurieren und steuern Sie Ihr Gerät per Fernzugriff

Sie können den Namen des Gerätes innerhalb der App bearbeiten.
Über das Dashboard können Sie Ihr Gerät fernsteuern:



Austausch des Filters

Der HEPA-Filter sollte gewechselt werden, wenn das Symbol zur Erinnerung an den Filterwechsel blinkt (nach 3000 Betriebsstunden).

- 1.** Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet und vom Strom getrennt ist, bevor Sie es öffnen oder die Komponenten für den Filterwechsel demontieren.
- 2.** Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die obere Abdeckung. Entfernen Sie das vordere Schutzgitter.
- 3.** Nehmen Sie den Kohlefilter und den HEPA-Filter heraus.
- 4.** Entfernen Sie die Schutzfolie des neuen HEPA-Filters.
- 5.** Setzen Sie zuerst den neuen HEPA-Filter und dann den Kohlefilter ein.
- 6.** Schliessen Sie das Gerät, indem Sie das vordere Schutzgitter sowie die obere Abdeckung wieder montieren.

Wartung

Beim Austausch des HEPA-Filters sollte der Kohlefilter abgebürstet werden, um den Staub zu entfernen.

Für eine bessere Wartung sollten Sie sorgfältig prüfen, ob das Gerät, der Umluftstrom, die Filter, das digitale Bedienfeld usw. ordnungsgemäss funktionieren.


Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte es vom Strom getrennt und mit einem sauberen Tuch abgedeckt werden.

BAUTEIL	WIE WIRD ES ÜBERPRÜFT?	HÄUFIGKEIT
Externe Verkabelung	Unterziehen Sie das Kabel und den Stecker einer Sichtprüfung. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, der Stecker oder das Netzkabel sich erwärmt oder beschädigt zu sein scheint, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich sofort an unsere AIR8-Spezialisten.	Alle 3 Monate
Lüfter und Motor	Der Lüfter muss sich gleichmässig und ohne ungewöhnliche Geräuschentwicklung drehen. Wenn ungewöhnliche Geräusche zu hören sind, prüfen Sie, ob ein externes Element im Ventilator vorhanden ist. Wenn der Motor ungewöhnliche Geräusche erzeugt, kontaktieren Sie bitte unsere AIR8-Spezialisten.	Alle 12 Monate
Vorfilter	Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche nicht beschädigt ist. Der Vorfilter muss alle 3 Monate gereinigt werden.	Alle 3 Monate
UV-GI Desinfektionslicht	Beim Austausch des HEPA-Filters muss die Lichröhre einer Sichtkontrolle unterzogen werden.	Alle 6 Monate

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dieser Luftreiniger muss bei einer Recyclingstelle für elektronische und elektrische Geräte entsorgt werden.



air8.tech



AIR8 1200i PRO